

Návod na použitie:



ON / OFF

Zapnutie alebo vypnutie klimatizácie.



FAST

Maximálny výkon klimatizácie pre rýchle chladenie alebo kúrenie.



TEMP

Zníženie alebo zvýšenie teploty chladenia/kúrenia.



MODE

Prepínanie prevádzkových režimov



COOL - chladenie



DRY - odvlhčovanie



FAN - ventilátor



HEAT - kúrenie



foto je ilustračné



VANE

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu (hore/dole).



SLEEP

Nočný režim. Klimatizácia automaticky upraví teplotu a výkon pre pohodlný spánok a úsporu energie.



ON / OFF

Zapnutie/vypnutie časovača klimatizácie.



FAN

Nastavenie rýchlosti ventilátora. K dispozícii je niekoľko stupňov vrátane automatického režimu.

RESET

Obnoví sa pôvodné nastavenie ovládača. Používa sa napríklad pri výmene batérií.



TIP: Klimatizácia pracuje najúspornejšie pri stabilne nastavenej teplote. Neodporúča sa ju často zapínať a vypínať.

MiRCi